

American DJ

Mini Fog



Uživatelská příručka

Obecné pokyny

Před použitím zařízení důkladně prostudujte uživatelskou příručku. Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro práci s tímto zařízením.

Bezpečnostní pokyny

Varování: Zařízení nevystavujte vlhkosti – nebezpečí vzniku požáru.

Upozornění: Zařízení neobsahuje uživatelem vyměnitelné součásti. Zařízení nerozebírejte. Servis zařízení svěťte autorizovanému technikovi American DJ.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: ZAŘÍZENÍ PRACUJE S HORKOU PAROU. ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚTE TAK, ABY NESMĚŘOVALO NA OSOBY NEBO JEJICH OŠACENÍ. PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ DBEJTE STEJNĚ OPATRNOSTI JAKO NAPŘ. PŘI PRÁCI S HORKOU ŽEHLIČKOU NEBO RYCHLOVARNOU KONVICÍ.

UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH – Za provozu se nedotýkejte povrchu zařízení holou rukou. Zařízení přenášejte pomocí držadla.

- Povrch zařízení udržujte v suchu. Zařízení nevystavujte vlhkosti nebo vodě a jiným tekutinám. Zajistěte, aby provozní náplň nevytekla do prostor zařízení.
- Obal uschovejte pro případnou reklamaci.

- Zařízení je určeno k vnitřnímu použití.
- Před zapojením zařízení do sítě el. napětí zkontrolujte, zda parametry sítě odpovídají nastavení zařízení.
- Před doplněním nebo výměnou náplně zařízení vždy vypněte.
- Zařízení nerozebírejte. Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky vyměnitelné součásti.
- Nepoužíváte-li zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje el. napětí.
- Zařízení nikdy nepřipojujte k dimmeru.
- Zařízení umístěte do prostoru s dobrým odvětráváním. Zařízení umístěte min. 15cm od stěn.
- Nezakrývejte větrací otvory zařízení.
- Zařízení neprovozujte bez krytu.
- Zařízení držte z dosahu dětí.

Popis

Nový MINI FOG je vybaven novým topným tělesem, které snižuje tvorbu úsad a prodlužuje tak životnost zařízení. Tryska se širokým rozptylem a výkonná pumpa zajišťují vysoký výkon mlhovače. Zařízení obsahuje 3m dálkový spínač

Funkce

- 400W topné těleso
- Dálkové ovládání
- Vysoký výkon
- Nízká hmotnost
- 500ml zásobník náplně

Instalace

1. Zařízení vyjměte z balení. Důkladně odstraňte balicí materiál – obzvláště kolem trysky.
2. Zařízení umístěte na rovnou podložku a odstraňte zátku zásobníku na vrchní straně.
3. Zásobník náplně naplňte náplní z přiložené lahve a zásobník uzavřete zátkou.
4. Na zadní straně zapojte kabel dálkového ovládání. Před zapojením dálkového ovládání vždy zařízení nejprve vypněte.
5. Zařízení připojte k síti el. napětí a zapněte jej. Po cca. 5 min dosáhne zařízení provozního stavu.

Napájení

Před zapojením zařízení do sítě el. napětí zkontrolujte, zda parametry sítě odpovídají nastavení zařízení.

Provoz

Zařízení zapojte do sítě el. napětí a zapněte jej. Červený LED indikátor na vrchní straně zařízení a na dálkovém ovladači svítí. Zařízení se rozehřívá. Po cca. 5 min dosáhne konečné pracovní teploty pro odpařování náplně. Jakmile zařízení dosáhne požadované teploty, červené indikátory přestanou svítit – mlhovač je připraven. Stiskem červeného tlačítka spustíte výrobu mlhy. Pokud nesvítí červené indikátory a při přidržení tlačítka pro výrobu mlhy do 30s nezačne zařízení produkovat mlhu, obraťte se na prodejce nebo technika American DJ.

Náplň mlhovače

Používejte pouze náplně American DJ. Použitím jiných náplní nebo spuštěním zařízení „naprázdno“ (bez náplně) můžete zařízení poškodit. Na tyto případy se nevztahuje záruka.

Náplň mlhovače

Je-li zařízení ucpáno, použijte čisticí prostředek American DJ Clean Machine™. Při pravidelném používání se doporučuje mlhovač čistit minimálně jednou za měsíc. Clean Machine odstraňuje úsady z topného tělesa a prodlužuje životnost zařízení.

Náplň mlhovače

Sníží-li se výrazně výkon mlhovače, zařízení zcela přestane produkovat mlhu nebo hlučí čerpadlo, zařízení vypněte. Zařízení nezkoušejte spustit opakovaným stiskem tlačítka dálkového ovládání. Tím můžete mlhovač dále poškodit. Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatečné množství náplně, pojistku zařízení, zapojení. Pokud je vše v pořádku a zařízení přesto nepracuje správně, obraťte se na prodejce nebo technickou podporu American DJ.

Technické údaje

Model	Mini-fog
Napájení	120V~60Hz / 220V~50Hz
Rozměry	7" H x 6,5" W x 8,75" D
Hmotnost	3,5 kg
Pojistka	120V= 4A 220V= 2A
Doba rozběhu (zahřátí)	5 min
Objem zásobníku	500ml
Výkon	165 m ³ /min
Náplň – typ	American DJ Fog Juice (na bázi vody)
Maximální provozní doba	6 hod
Topné těleso	400W